## **MITSUBISHI**

### 三菱 自然冷爆 ヒートポンプ式電気給湯機 ダイヤホット

時間帯別電灯通電制御型

#### 形名 SRT-HP711

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

※リモコンは別売です。

【台所リモコン(形名:RMC-711K)、浴室リモコン(形名:RMC-711B)】

### 取扱説明書



この給湯機は、通電制御型なので申請によって料金割引きが 適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または 最寄りの電力会社にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有 者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説 明書と据付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

-	1		•
せ	<	ι	J

ページ

#### ご使用の前に

	主な使いかた ······ 2 g全のために必ずお守りください ····· 4 ご使用にあたってのお願い ····· 7
	各部のなまえ
蛇	にのお湯を使う
	蛇口に行くお湯の温度を決める16 一時的にたくさんのお湯を使う(強制沸増)…17

### おふろに入る

おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)…	18
入浴中にできること	
● お湯の温度を上げる(高温さし湯)・・・・・	22
● お湯をたす (たし湯)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
● お湯の温度を下げる(さし水)・・・・・・	22
● 人を呼ぶ (呼出)	22
きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)・・	23

#### こんなとき

数日間 お湯を使用しないとき	24
長期間 使用しないとき	25
災害時などにお湯を取り出す	26
凍結防止をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
定期点検(有料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
日常点検とお手入れ	28
停電したときなど・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
故障かな?	31
アフターサービス	34
什様	裏表紙


浴槽


## 主な使いかた

家の中の蛇口からお湯を使うだけでなく、便利なふろ自動運転もあります。 安心して使うために「自動制御」や「優先権」があります。 より経済的にお湯を沸かす工夫もできます。

### 給湯機の主な機能

\_ 水





● おふろ (浴槽) へもお湯が行きます




循環

おふろに行くお湯

- おふろを自動ではり、保温・たし 湯します。(ふろ自動→18ページ)
- 「足し湯」「高温さし湯」「さし水」ができます。(→22ページ)

浴槽アダプター



貯湯タンクユニット

お湯をタンクにためておきます。

エアコンと同じように、大気の熱を冷媒に集め、お湯を沸かすしくみです。

自然冷媒ヒートボンブ式電気給湯機は、従来のヒーター式電気温水器よりも効率が高く経済的です。(エネルギー消費は1/3)


冷媒はオゾン層を破壊するフロンでなく、自然冷媒(CO2)なので環境配慮型です。

経済的にお湯を沸かしましょう

夜間

夜間時間帯は、地域や

契約の内容によって異



※途中でさめます。

蛇口に行くお湯(台所・浴室など) とおふろに行くお湯(浴槽)は 同じ管を通ります。蛇口とおふ ろを同時に使うときには、予期 しない熱いお湯(や冷たい水) が出ないように自動制御してい ます。(詳しくは→33ペーシ)

### 安心その2「優先権」 ふろ自

ゆすいこんごうせん

蛇口(湯水混合栓)

蛇口に行くお湯(給湯)

浴室

Canal State

いる自動

浴室リモコン

浴室でシャワーをあびるとき、台 所でお湯の温度を変えると、やけ どなどの危険があります。

浴室リモコンで「**ふろ優先**」スイッチを押してください。「**優先権**」 が浴室リモコンに与えられ、台所リモコンでは温度が変えられなくなります。(→16ページ)

#### ふろ自動運転とは・・・

「ふろ自動」スイッチを押すだけでお湯をはります。(予約もできます。→23ページ)

自動保温

(保温)します。

循環ポンプでおふろのお湯を循環

※保温ヒーターと循環ポンプは、貯湯

タンクユニット内にあります。

そのまま、お湯の温度やお湯の量を保ちます。(標準で4時間、変更可能→21ページ)



### 1.「電力契約モード」を選ぶ

給湯機は、電気代の安い

夜間時間帯にお湯を沸か

して(沸き上げ)、タンクに

ためておき、昼間に使う

のが基本です。

契約により時間帯と料金が異なりますので、契約に合わせて 「電力契約モード」を選んでください。(→13ページ)

#### 2. 「沸き増し」の設定を選べます

お湯がたりなくなったら、夜間時間帯でなくても随時お湯を沸かすことを「沸き増し」といいます。この沸き増しの設定を選ぶことができます。(「運転モート」の設定→14ページ・・ 基本は「おまかせ」でOK)


一時的にお湯がたくさん必要になったら、「強 制沸増」を使いましょう。(→17ページ)



電気料金は安い

#### 3.「沸き上げ温度」も変えられます

ヒートポンブユニットで沸き上げるお湯の温度をお好みに調節 することもできます(「**沸き上げ湯温」**の設定→14ページ)



#### 声でお知らせの親切リモコン

見やすい表示部とともに、声でお知らせ しますので、使いやすさが一段とアップ。 うっかりミスも防止できます。



#### パワフル高圧力型

この給湯機は高圧力型なので、シャワーも気持ちいいほどパワフルで湯はり時間も短縮できます。また、2階にも給湯できます。



#### 万一のとき水が使えます

断水時や地震などの万一の災害時は、 タンクのお湯(水)を生活用水として利 用できます。(→26ページ)



## 安全のために必ずお守りください

- ●ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、据付工事説明書とともにお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。 据付工事説明書も必ず据付工事店(販売店)から受け取ってください。
- ■誤った取扱いをした場合に生じる危険と その程度を、次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷に結びつく可 能性があります。

誤った取扱いをしたときに、

■本文中に使われる図記号の意味は 次のとおりです。

指示に 分解禁止

したがう





傷害または家屋・家財な どの損害に結びつきます。

給湯時は湯水混合栓(→2ページ)に 手を触れない



やけどをすることがあります。

排水時(→25ページ)は お湯に手を触れない



やけどをすることが あります。

高温さし湯を使用するときは、浴槽アダプターから 離れる(→22ページ)



やけどをすることが あります。

湯温を確認しないと、


シャワー使用時や入浴時は、湯温を指先等で 確認する



やけどをすることがあります。 浴室でシャワーを使用しているときは、 給湯湯温の変更をしないでください。








やけどをすることがあります。 浴槽にお湯がないときも、高温さ <sup>\*</sup>しない し湯スイッチを押すと浴槽アダプ = ターから熱いお湯が出ます。浴槽 や浴槽アダプターのお手入れを行 うときは特に注意してください。



給湯湯温の変更は、他の 蛇口の使用状況を確認 してから行う(→16ページ)








ヒートポンプユニットの フィンに触ったり、空気 吸込口・吹出口に手や 棒を入れない (→10ページ)

けがをすることがあります。

近くにガス類や 引火物を置かない

発火・火災になることがあります。


開けると、







異常時は、漏電遮断器の電源レ バー(→28ページ)を下げて電源 を「切」にし、お買上げの販売 店または「三菱電機修理窓口・ ご相談窓口」へ連絡する






/修理技術者以外の人は √分解・修理をしない



発火したり、異常動作して けがをすることがあります。





故障のまま使用すると、 感雷することがあります。





### 安全のために必ずお守りください(つづき)

### ⚠ 注意

#### そのまま飲用しない



長期間のご使用によってタンク内に水アカが たまったり、配管材料の劣化などによって水質 が変わることがあります。飲用される場合は、 下記の点に注意し、必ず一度ヤカンなどで沸 騰させてからにしてください。

- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合し た水道水を使用してください。
- 熱いお湯が出てくるまでの水 (配管にたまっている水) は、雑用水としてお使いください。
- 固形物や変色、濁り、異臭があった 場合には、飲用せずに直ちに、据付 工事店(販売店)へ点検を依頼し てください。



貯湯タンクユニットの脚(4カ所)が アンカーボルトで固定されている か確認する




固定されていないと、地震のとき、 貯湯タンクユニットが倒れて けがをすることがあります。



#### 凍結防止対策の 確認をする

(→27ページ)




凍結するとタンクや配管が 破裂しやけどや水漏れをす ることがあります。

#### タンクの熱湯を直接排水しない

(→25ページ)



また、排水管などを破損すること がありますのでタンク内を水にし てから排水してください。



水漏れすることがあります。

#### 機器を満水にしてから 電源を入れる(→11ページ)




機器に水がない状態で 電源を入れると、 故障の原因になります。

逃し弁の点検をする

(→28ページ)



点検しないとタンクや配管が 破損したり、逃し弁から水漏 れしたりすることがあります。





ヒートポンプユニットが落下、 転倒し、けがをすることがあります。

床面が防水・排水処理されて いるか据付工事店へ 確認する




処理されていない場合、 水漏れが起きたとき大きな 損害につながることがあります。

1カ月以上使用しない とき(→25ページ)は、機器 の排水をする



排水しないと 水質が変化することがあります。

#### 操作カバー・操作窓は 閉じる



開けておくと雨水やゴミが 入り、漏電や感電すること があります。

## ご使用にあたってのお願い

使用にあたっては、以下のことをお守りください。

#### お湯を上手に使う

1日に使用できるお湯の量は限りがあります。

洗いものをするときも シャワーは止めながら (髪を洗っているときは 止めながら 止めましょう。)





流しっぱなしで使用せず、こまめに止めましょう。

#### 夜間時間帯の入浴について

この給湯機は、夜間時間帯(リモコンに「沸増し 中」が表示されているとき) にお湯を沸かします ので、夜間時間帯にお湯を使うと、昼間に沸き増 しを行い電気代が高くなる場合があります。

(運転モードを「深夜のみ」でご使用のときは、 満タンまでお湯が沸かない場合があります。)



#### リモコンの時刻を確認する

リモコンの時刻が進んだり遅れたりした 場合は、台所リモコン

で時刻を合わせ 直してください。 (→12ページ)





時刻がずれていると、タンク内を沸き上げるとき、ず れた分の時間は電気料金の高い昼間電力を使用す るため、電気料金は割高になります。

#### 「高温さし湯」についてのお願い

高温さし湯(→22ページ)を行うと、浴槽アダプター から、熱いお湯(約60℃)が出ます。 お子さまや高齢者の方の 取扱いについては、特に 注意してください。

安全のため、高温さし湯スイッチは3秒以上押さない とお湯が出ません。

#### 湯はりをするときのお願い

湯はいをする(→19ページ)ときは、次のことを ご確認ください。

● 浴槽の残水を排水して 排水栓を閉じる



「ふろ自動予約(→23ペーシ)」を行うときも同様です。

#### 入浴剤を使うときのお願い

〈避けて頂きたい入浴剤〉

循環ポンプの不具合や配管等の金属腐食の原因になります。

- 炭酸ガスにより発泡させるもの
- 硫黄成分が含まれるもの
- 炭酸カルシウムを含むもの(濁り湯状にさせるもの)

〈推奨品〉…「バスクリン」(ツムラ)、「春夏秋冬」(積水化学工業)、 「薬用入浴剤・旅の宿」(カネボウ)

#### 機器周辺部の点検

● 積雪時は機器の周囲を ●ヒートポンプユニットの周 除雪してください。

用に通風の妨げとなるも のが置かれている場合は、 (誤動作や故障の原因) 取り除いてください。





#### 機器の設置状況などを確認する


以下の場所に設置されている場合は、事故や故障の原因と なります。

- 最低気温が-10℃以下となる場所
- 浴槽と同一屋内(貯湯タンクユニットのみ)
- 屋内(ヒートポンプユニットのみ)
- 水平でない場所、不安定な場所、排水のしにくい場所
- 階段・避難□などの付近で避難の支障となる場所
- 塩害地・冠水する場所


ヒートポンプユニットは、作動中に運転音がします。運転音や振動 が気になる場所(隣家の迷惑になる場所)に設置されている場合 は、据付工事店(販売店)へご連絡ください。

## 各部のなまえ(リモコン)


### 台所リモコン(RMC-711K)



#### リモコンの表示部 (説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)




#### 浴室リモコン(RMC-711B)



#### リモコンの表示部

(説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)





お願い 浴室リモコンは防水タイプですが、なるべく水を かけないでください。故障の原因になります。


## 各部のなまえ(ヒートポンプュニット、貯湯タンクユニット)

### ヒートポンプユニット


### 貯湯タンクユニット








使い始めは、次の手順でお湯を沸かす 準備をしてください。



貯湯タンクユニット



#### ⚠ 注意

機器(貯湯タンクユニット・ヒートポンプユニット)を満水にしてから (故障の原因) 電源を入れる

〈貯湯タンクユニット・ヒートポンプユニットを満水にする〉

#### 以下のことを確認する

- ①貯湯タンクユニットの漏電遮断器の電源レバーが 「切(OFF)」になっていることを確認する (「入(ON)」の場合は「切(OFF)」にしてください。)
- ②ヒートポンプユニットの水抜き栓が閉じていることを 確認する(開いている場合は閉じてください。)
- 貯湯タンクユニットの逃し弁のレバーを上げる
- 専用止水栓を開く
  - 貯湯タンクユニットへ給水します。
- 貯湯タンクユニットが満水になったら、 逃し弁のレバーを下げる
  - ●タンクが満水になると排水口から水がでます。 満水までの目安は約30分です。
- ヒートポンプユニットの水抜き栓を開く
  - ①A側水抜き栓を開き、勢いよく水が出たら閉じる ②中央水抜き栓を開き、勢いよく水が出たら閉じる ③B側水抜き栓を開き、勢いよく水が出たら閉じる
- 湯水混合栓(→2ページ)をお湯側にして開き、 水が出ることを確認する

#### 〈電源を入れる〉

- 200V電源ブレーカーを「入」に する(→10ページ)
- 貯湯タンクユニットの漏電遮断器の 雷源レバーを「入(ON)」にする

#### 〈台所リモコンで時刻などを設定する〉

- 台所リモコンで以下の設定を行う
  - ①時刻を合わせる(→12ページ)
  - ②電力契約モードを選ぶ(→13ページ)
  - ③運転モードと沸き上げ温度を決める(→14ページ)
  - ④音声やメロディの音量を調節する(→15ベージ)

#### 〈準備が終わったら〉

お湯を使う お湯は翌朝から使用できます。




## 時刻を合わせる

給湯機を使うためには、まず時刻を合わせてください。

時刻を設定しないと、「沸き上げできない」場合があります。

設定時刻がずれていたり、午前(AM)と午後(PM)を間違えたりすると、電気料金が高くなってしまいますので、 正確に設定してください。










「時側」が点滅します。



- ⟨△⟩を押すと1時間ずつ、表示部の数字が進みます。
- (▽)を押すと1時間ずつ、表示部の数字が戻ります。 (押し続けると、連続してかわります。)





「時側」が設定され、「分側」が 点滅します。



### ▽▽▽を押し、「分側」を合わせる

- (二)を押すと1分間ずつ、表示部の数字が進みます。
- (▽)を押すと1分間ずつ、表示部の数字が戻ります。 (押し続けると、連続してかわります。)



例:PM(午後)3時15分



設定完了です。

浴室リモコンには、自動的に設定 した時刻が表示されます。



お知らせ ● 時刻は12時間表示です。昼の12時は「PM12:00」を、 夜の12時は「AM12:00」を表示します。




お願い・時刻は、ずれることがありますので、ときどき確認を行 い時刻の修正をしてください。




● 約4時間以上の停電があったときや長時間電源を「切」 にしていたとき、表示部は「PM12:00」が点滅します ので、必ず時刻を合わせ直してください。

## 電力契約モードを選ぶ

時間帯別電灯契約の種類によって、夜間時間帯や安価な時間帯が異なります。 電気料金を抑えるため、ご使用の契約に合う電力契約モードを選んでください。



契約している電力制度の内容については、各電力会社にお問い合わせください。



お知らせ ●手順2で10秒以上スイッチ操作がない場合は、表示さ れている電力契約モードで設定されます。

# ご使用の前に

## 運転モードと沸き上げ温度を決める


「運転モード」とは、夜に沸き上げてためておくお湯の量と、湯切れ防止のための沸き増しのしかたを決める モードです。通常は、「おまかせ」でご使用ください。

「沸き上げ温度」には「AU(オートモード)」「HI(ハイモード)」「LO(ローモード)」があります。

#### 運転モードの内容


	おまかせ	満タン	深夜のみ
	過去1週間の使用湯量から最適な 沸き上げ湯量を決めるモードです。	大量にお湯を使うときのモード です。	電気代の安い夜間時間帯のみ 沸き上げる節約用のモートです。
湯切れ防止(沸き増し)	自 <b>動で沸き増し:有り</b> 通常は、湯切れしません。 おすすめのモードです。	自動で沸き増し:有り 湯切れの心配が少なくなります。	<b>自動で沸き増し:無し</b> 湯切れの心配があります。
電気代	ムダに沸かすことが少ないので 合理的です。	昼間でも沸かすことが多いの で割高です。	昼間は沸かさないので、電気代 はもっとも安くなります。
設定可能な 沸き上げ温度	RU	RU.H I	AU、HI、LO

- お知らせ
  ●「おまかせ」を設定すると湯切れを防止するために、夜間時間帯以外にも自動的に次の沸き上げを行います。
  - ·1日当り300L以下の使用量の場合→貯湯ユニットタンク内のお湯が最低貯湯量 ※を下回ると、50L沸き増します。
  - ・1日当り300上以上の使用量の場合→貯湯ユニットタンク内のお湯が200上を下回ると、必要湯量まで沸き増します。 ・夕方の時点で、必要湯量(学習値)と貯湯量を比較し不足がある場合→必要湯量まで沸き増します。
  - ※最低貯湯量とは常に確保している貯湯量のことで、マイコンが毎日の貯湯量をモニターし、50L、100L、150Lの範囲で自動的に切り替わります。
  - 運転モード「満タン」は、設定してから1週間経過すると、その内容のまま自動的に運転モード「おまかせ」へ変更されます。




## 音声やメロディの音量を調整する

台所リモコンの、音声・メロディーの音量をお好みに合わせて調整できます。



## 蛇口に行くお湯の温度を決める

家の中の蛇口(台所、洗面所、シャワーなど)に行くお湯の温度(給湯湯温)を決めます。



- 使用する蛇口によっては、給湯量が少なく なることがあります。その場合は給湯湯温 の設定を60℃にしてご使用ください。
- 蛇口から出るお湯は、配管材の放熱によって 低くなることがあります。



サーモスタット付湯水混合栓の場合は、 給湯湯温の設定を使用するお湯の温度 より約10℃以上高く設定してください。



例)40℃で使用する 場合は50℃に設 定します。



### リモコンの操作方法

台所リモコン、浴室リモコンのうち、「優先権」のあるリモコンで蛇口へ行くお湯の温度をかえます。

「優先権」を持つリモコンを切り替える(お買上げ時は、台所リモコンに「優先権」があります。)

#### 浴室リモコンの



押すごとに優先権が移ります。

優先権のあるリモコンの





温度を設定する

- (本)を押すと温度が高くなります。
- (▽) を押すと温度が低くなります。

お買上げ時は…42℃

設定できる温度は …35℃~50℃/60℃

#### 優先権の確認方法

A STATE OF THE STA	浴室リー	Eコン表示	台所リモコン表示
優先権が 浴室リモコン にあるとき	(点灯)	(点灯) ふろ優先	ふろ優先
優先権が 台所リモコン にあるとき	(消灯) ごろ 優先	〈消灯〉	〈消灯〉


給湯湯温を変更すると、すべてのお湯の温度(シャワーなど) が変わります。他の人が使っていないか十分に注意してくだ さい。 (やけどの原因)


#### お知らせ

- 給湯温度を60℃に設定すると、音声案内とともに「熱湯注 意」が表示されます。
- 優先権のないリモコンで操作した場合は、警告音が鳴り、温 度設定できません。
- 給湯とふろ湯はりまたは、ふろたし湯を同時に行なったと きは、給湯温度表示が「ーー」となり給湯温度がふろ湯はり 中またはたし湯中の温度と同じになります。(→33ページ)

## 一時的に たくさんのお湯を使う(強制沸増)

「強制沸増」とは、タンクのお湯が50L減ると自動的に満タン(300L)まで沸き上げ、タンク内をお湯でいっぱい にしておく機能です。来客などでたくさんのお湯が必要なときに設定してください。 設定したその日(7:00~23:00)は何回でもタンク全体の沸き増しを行います。(23時になると自動的に解除)





お知らせ 「強制沸増」は、昼間電力でタンク内を沸き上げる ので電気料金は割高になります。(→2ページ)



- 「強制沸増」を使用しているときは、運転モード(→ 14ページ)の設定はできません。
- 「強制沸増」を解除しても、残湯量が少ないときは すぐに「沸増し中」表示が消えない場合があります。 これは、湯切れ防止のために沸き増しをしているか らです。(→14ページ 「おまかせ」「満タン」のとき)




## おふろにお湯を入れる(ふろ自動運転)

この給湯機は、おふろに「ワンタッチの自動運転(ふろ自動運転)でお湯を入れて使います。

おふろにお湯が入り終わると、**おふろの温度とお湯の量を保つ運転** が始まります。(→20ペーシ)

※なお、ふろ予約機能もあります。(→23ページ)



#### ワンタッチの自動運転(ふろ自動運転)の内容

- ワンタッチで自動的に湯はりできます。
- ●湯はりが終わったあと、決められた時間、自動的に おふろの湯量を一定に保ち(自動たし湯)、温度も 一定に保とうとする(自動保温)運転のことです。

#### 白動保温について

- ●しくみ…「保温ヒーター」と「循環ポンプ」で 湯温を保とうとします。
- ●能力 …冷めたお湯をわき上げる能力はありま せん。

#### おふろにお湯を入れるときのお願い -

おふろにお湯を入れるときは、次のことをお守りください。水位や温度がばらつく原因になります。

#### 「ふろ湯量 | を設定するとき(→19ページ)

●最初は、浴槽に対して少なめに設定する (多すぎるとお湯があふれる場合があります。)

#### 湯はりをする前

- 浴槽に水が残った状態で、湯はりを始めない
- 貯湯量を確保してから湯はりを行う

「残り湯少」が表示されているときは湯はりできません。 「強制沸増(→17ページ)」を使用し、貯湯量を確保し てからご使用ください。

#### 湯はり中

- ふろ自動スイッチを入り切りしない
- ・蛇□からお湯をたさない
- 湯はりが完了する前におふろに入らない

#### お知らせ

- 湯はり中に湯はりを中断してポンプが動作することが ありますが故障ではありません。ふろ自動ランプが点滅 していれば正常です。
- ふろ自動運転は設定した時間が経過すると自動的に解 除されます。そのとき「ふろ自動」スイッチをもう一度 押すと、ふろ自動運転が延長になります。
- 湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使うと湯はり の時間が長くなります。また、他の水栓の使用量が多く 湯はり用に十分な流量が確保できないときは、湯はり が自動的に停止することがあります。(流量が確保でき れば自動的に湯はりを再開します。)



つづく

#### 1) 入れるお湯の量と温度を決める




最初の数回は、ご家庭のおふろにあわせる設定をして

ください。適切な量と温度が決まれば、その後はワンタ

### 残水を排水して

浴槽にふたをする



② 浴槽に水がないことを確認する

浴槽内に残水がある場合は、水位や湯温が ばらつき、お湯があふれることがあります。

#### おふろに入れるお湯の量と温度を決める

ご家庭のおふろにあわせて、

浴室リモコン

I-47.

ふろ湯量設定スイッチ

お買上げ時は …レベル5

ッチでお湯を入れることができます。

入れるお湯の量を設定する 浴室リモコンでふろ湯量設定スイッチを押し、 「湯はり湯罩」を設定する

- (△)を押すと1レベルずつ、湯はり湯量は多くなります。
- (▽)を押すと1レベルずつ、湯はり湯量は少なくなります。

〈表示部〉

湯はりレベル

(目安:浴槽アダプターの中心から約25cm)

※配管や浴槽の形状でかわります。

設定できる湯量の範囲は …レベル1~レベル10

1レベルあたり、約3cm

水位がかわります。

"レベル10"

"レベル5"

"レベル1"

### 「湯はり湯温」を設定する

浴室リモコンでふろ湯温設定スイッチを押し、 「湯はり湯温」を設定する

(適切な量と温度が決まれば、次回から1と2の操作は不要と

- (△)を押すと1℃ずつ、湯はり湯温は高くなります。
- (▽)を押すと1℃ずつ、湯はり湯温は低くなります。



### 〈表示部〉

温けり温温


リモコンに表示される温度は 目安温度です(湯はり湯温)。浴 槽内の湯温は、配管や浴槽に熱 をうばわれるため、それよりも 少し下がることがあります。

お買上げ時は ...42°C 設定できる湯温の範囲は …35℃~48℃ (1℃刻み)

### おふろにお湯を入れる(つづき)

### (3) 自動でおふろにお湯を入れる(湯はりをする)

### (4) お湯の温度と量を自動で保つ




保温中

湯はり完了

ピー ピー ピー





入浴が終わったら、

### 5 ふろ自動を切って、排水する




「ふろ自動運転」を「切」にして、栓を抜き、排水します。 ふろ自動運転中に排水すると、C01エラー (→31ページ) が表示されます。

※ふろ自動ランプが消灯している場合、すでにふろ自動運転は「切」 になっていますのでこの操作は必要ありません。

### ⑥ 排水後、「クリーニング」をする

クリーニングとは、ふろ配管に水を流して配管内に 滞留している浴水を流し出す機能です。





約20Lの水が浴槽アダプターから出て、 自動で停止します。

途中でやめるとき)…もう一度 (クリーニンク)を押す

お知らせ

◆ クリーニング中に蛇口やシャワーでお湯を 使用すると、クリーニングは待機状態とな ります。(給湯栓が閉じられると、自動的に 再開します。)


### 自動でおふろにお湯を入れる


湯はり中

浴室リモコンまたは台所リモコンの 「ふろ自動」スイッチを押す

に湯はりできなくなります。)

20





湯はりが終わったら両方のリモコンから ブザーと音声でお知らせします。 (ふろ自動ランプは点滅から点灯にかわります。)

> その後、設定された時間の間、「自動たし湯」 で湯量を保ち、「自動保温」が働きます。

### 入浴中にできること

(使い方→22ページ)

おふろに入っているときには、次のことができます。

- お湯の温度を上げる(熱いお湯が入る)…「高温さし湯」
- お湯をたす(同じ温度のお湯が入る)……「たし湯」
- ◆お湯の温度を下げる(水が入る)………「さし水」
- 人を呼ぶ(台所リモコンをならす) ………「呼出」

湯はり時間の目安

おふろが1階のとき

約15~20分

#### お願いジェットバスをお使いのお客さまへ

湯はり湯温42℃、湯はりレベル5の場合

おふろが2階のとき

約25~30分

※配管施工上の条件や水源水圧、浴槽の形状、蛇□など

の使用状況により、多少ばらつくことがあります。

ふろ白動を使用する場合は、ジェットパスのスイッ チを切ってください。ふろ自動運転が誤動作する 場合があります。

### 保温時間





ふろ自動運転の継続時間を変更できます -

現在設定されている時間が 表示(点滅)されます。

保温時間 (♠)を押して時間を設定する

(▲)を押すごとに表示が切り替わります。

→ 1 → 2 → 3 → ··· 10

約5秒後に 設定は完了となります。

ご家族の人数や入浴状況に合わせて、継続時間を設定できます。 (ふろ自動運転中に継続時間の変更はできません。湯はりを行う前に変更してください。)

### お買上げ時は …4時間 (表示:4)

設定できる時間は…0 ※ ~10時間(1時間刻み) ※0時間…自動保温、自動たし湯を 行わない場合に設定します。

#### お知らせ


- 次回から変更した設定になります。
- 設定を変更したときは、変更後の設定が継続 されます。

## 入浴中にできること

おふろに入っているときには、次のことができます。

- お湯の温度を上げる(熱いお湯が入る) …「高温さし湯」
- ●お湯の温度を下げる(水が入る) ………「さし水」

- お湯をたす(同じ温度のお湯が入る) ………「たし湯」 人を呼ぶ(台所リモコンをならす) ………「呼出」



#### お知らせ

- 給湯中(蛇口やシャワーでお湯を使用しているとき) は「高温さし湯」「さし水」は使用できません。 また、「高温さし湯中」「さし水中」に蛇口でお湯 を使うと、ランプが点灯から点滅にかわり、待機状 態となります。給湯栓が閉じられると、自動的に再 開します。(自動制御機能→33ページ)
- 場はり中やクリーニング中は「高温さし湯」「さし 水」「たし湯」は使用できません。
- 「残り湯少」が表示されているときは「高温さし湯」「た し湯」は使用できません。「強制沸増(→17ページ)」を 使用し、貯湯量を確保してから再度ご使用ください。

#### お湯の温度を上げる(高温さし湯)

お湯の温度を上げたいときに押します。おふろの温度を 約2℃上げるために必要な熱いお湯(60℃)が浴槽アダ プターから浴槽に入ります。(最大で60L、自動で停止)




#### ∞3秒以上押す

/押したときに「ピッ」と 鳴りますが3秒以上押 さないと動作しません。



高温 Ⅲ▲



#### ▲警告

高温さし湯をするときは、浴槽 アダプターから離れる

(やけどの原因)



#### お知らせ

● 貯湯タンクユニット内の湯温が60℃以下のときは、高温さし 湯の温度は60℃以下となります。(この場合、表示部の高温 表示も点灯しません。)

人を呼ぶ(呼出)

呼出スイッチを押すと、台所リモコンのス

ピーカーから呼び出しをお知らせします。


#### お湯をたす(たし湯)

お湯をたしたいときに押します。 湯はりをするときに設定した温度の お湯(約20L)が浴槽アダプターから 浴槽に入ります。(自動で停止)

(途中でやめるとき)…もう一度(たし湯)を押す



111



#### お湯の温度を下げる(さし水)

お湯の温度を下げたいときに押します。 おふろの温度を、約1℃下げるために 必要な水が浴槽アダプターから浴槽 に入ります。(最大で60L、自動で停止)





N. 3 AZ SZ

"おふろで 呼んでいます"

- ●約10秒間、お知らせします。 途中で取り消しはできません。
- 呼出音声の調節はできません。

## きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)


あらかじめきめておいた時間におふろにお湯がたまって 「ふろ自動運転」になるようにする機能です。

予約設定時刻は記憶されますので、同じ時刻に予約 するときは時刻を再設定する必要はありません。

台所リモコンで予約します。



#### 台所リモコン



おふろのお湯の量と温度を決める(→19ページ)

浴槽を確認する(→19ページ) ①残水を排水して排水栓を閉じる

②浴槽にふたをする





「予約」「時側」が点滅し、予約 モードになります。

確認してね

)を押し、「時側 |を合わせる

- (本)を押すと1時間ずつ、表示部の数字が進みます。
- (▽)を押すと1時間ずつ、表示部の数字が戻ります。 (押し続けると、連続してかわります。)

- 手順4で予約時間を合わせるとき、午 前(AM)と午後(PM)を確認してくだ さい。(昼の12時は「PM12:00」、夜 の12時は「AM12:00」です。)
- ●湯はり予約は、湯はり完了時刻の1時間 以上前に予約してください。1時間以内 に予約した場合は予約した時刻に湯は りが完了しない場合があります。

- 予約操作の途中に10秒間以上スイッ チが押されないと、途中の時刻が予約 時刻となりますので、予約操作をやり 直してください。
- 現在時刻が合っていないと、予約した 時刻に湯はりは完了しません。
- 水源水圧の変動などにより、湯はり完 了時刻が予約した時間よりずれること があります。
- 湯はり予約は、湯はり動作が開始する と自動的に解除されますので、その都 度、予約操作を行なってください。
- 湯はり予約中に「ふろ自動」「高温さ し湯一「さし水」「たし湯」スイッチを 押すと、予約は解除されます。

湯はり中に台所やシャワーなどでお湯 を使用すると、予定した時刻に湯はり が完了しないときがあります。





「時側」が設定され、「分側」が 点滅します。

を押し、「分側」を合わせる

- (二)を押すと1分間ずつ、表示部の数字が進みます。
- (▽)を押すと1分間ずつ、表示部の数字が戻ります。 (押し続けると、連続してかわります。)

例:PM(午後)9時15分 予約 PM 設定完了です。

約3秒間表示後、現在時刻表示に かわります。浴室リモコンにも「予 約」の文字が表示されます。

解除するとき ··· もう一度 (予約) を押す

(「予約」表示が消え、現在時刻表示になります。)

おふろに入

お買上げ時の設定 …なし(0日)

設定できる範囲 …0日~15日(1日刻み)

1カ月以上使用しない場合は、25ページの方法で停止してください。

#### 沸き上げ休止日数の決めかた

例) 10月1日に出発し、10月4日に帰宅する3泊4日の旅行の場合 出発日(10月1日)に停止日数「03」を設定

(1A,2A,3Aの昼間の使用を止めるので「O3」を設定します。) 帰宅日には、朝からお湯が使用できます。

(予定日より早く帰宅した場合)

使用再開

300

必要な箇所を表示してあります。

お湯が必要な場合は、休止日数を解除し、「強制沸増」(-・17ページ)を使用してください。










時刻表示から使用再開日日数表示 にかわり、数字が点滅します。



を押し、日数を設定する

(株止) を押すごとに表示部の停止日数が進みます。



約5秒後に 設定は完了となります。

(解除するとき)…(休止)を押す

(表示が「0」になります。)


- お願い 漏電遮断器の電源レバーは「切(OFF)」にしない でください。凍結のおそれがある気温になるとヒー トポンプユニットが自動的に運転し、ヒートポンプ配 管の凍結を防止します。
- お知らせ ●休止日数の表示は、1日ごとに減っていきます。


## 長期間 使用しないとき


1カ月以上 使用しないときは、運転を止め貯湯タンクユニット、ヒートポンプユニットの水を抜きます。

#### ∧ 注意

● 1カ月以上使用しないときは、タンクの水を抜く (水質変化の原因)







ヒートポンプユニット

- タンク内のお湯を水にするために、湯水混合栓 (例えば台所など)を開き、熱いお湯が出なく なるまでお湯を出す
  - (熱いお湯が出なくなったら、湯水混合栓を閉じてください。)
- 貯湯タンクユニットの漏電遮断器の電源レバーを 「切(OFF) Iにする 電気の供給を停止します。
- 専用止水栓を閉じる
  - 貯湯タンクユニットへの給水を止めます。
- 貯湯タンクユニットの逃し弁のレバーを上げる タンクへ空気を取り入れます。
- 貯湯タンクユニットの排水栓(2ヵ所)を開く 水が抜けるまでに約30分かかります。
- ヒートポンプユニットの 水抜き栓(3ヵ所)、空気 抜き栓(2ヵ所)を開く



内部に残っている水を抜きます。

#### ▲警告 —

排水時は、やけどに注意する

#### 〈排水が終わったら〉

- 貯湯タンクユニットの排水栓(2ヵ所)を閉じる
- ヒートポンプユニットの水抜き栓(3ヵ所)、 空気抜き栓(2ヵ所)を閉じる

#### 再び使用するとき

排水栓、水抜き栓、空気抜き栓が閉じていることを確認してから、 準備(→11ページ)の手順を行なってください。

## 災害時などにお湯を取り出す


断水時や万一の地震などの災害時は、タンクのお湯(水)を生活用水として利用できます。


#### **準備するもの**

■非常用取水ホース

■容器(バケツ、たらい)、タオル







貯湯タンクユニットの漏電遮断器の電源レバーを 「切(OFF)」にする

電気の供給を停止します。

専用止水栓を閉じる

貯湯タンクユニットへの給水を止めます。 貯湯タンクユニットの逃し弁のレバーを上げる

タンクへ空気を取り入れます。

非常用取水ホースを非常用取水栓に差し込む

非常用取水栓を開く タンクの水(お湯)を取り出します。

バケツなどで受けます。



⚠ 警告

取水時は、やけどに注意する 取水中、急に熱湯(最高90℃)が出る場合があります。

〈取水が終わったら〉

非常用取水栓を閉じ、逃し弁のレバーを下げる

#### 再び使用するとき

挑し弁のレバーを下げ、非常用取水栓が閉じていることを確認 してから、準備(→11ページ)の手順を行なってください。

### 凍結防止をする

各配管に保温工事がしてあっても、冬季は本体周囲温度が○○○以下になると配管が凍結し、機器や配管が破損 することがあります。(寒冷地だけでなく暖かい地域でも凍結することがあります。)据付工事店(販売店)へ相 談し適切な凍結防止対策をしてください。


#### ● 凍結防止ヒーターを使う

凍結防止ヒーターが図のように巻かれているか確認します。 使用するときは、すべてのプラグをコンセントに差し込みます。 凍結しない季節はコンセントからプラグを抜いておきます。

#### ⚠注意

凍結防止対策の確認をする

凍結するとタンクや配管が破裂し、 やけどや水漏れをすることがあります。



#### お願い

配管が凍結した場合は、 専用止水栓(給水配管) を閉じて、据付工事店(販 売店)へご連絡ください。

#### ● 浴槽の残り湯循環

入浴後、排水せずにおふろのお湯を残しておくと、外気温が3℃以下 になったとき自動的に残り湯を循環して凍結防止を行います。



ターは通電しません。)

#### お知らせ

- ふろ自動運転の入/切に関係なく作動 します。ただし、残り湯がない場合は作動 しません。
- 「残り湯循環」を行なった次の日は、残り 湯を排水してから、湯はりを行なってくだ さい。

## 定期点検(有料)

給湯機を少しでも長くお使いいただくために、3~4年に1度定期点検(有料)を行なってください。 定期点検については、据付工事店(販売店)または「三菱電機 ご相談窓口」(→35ページ)へご相談ください。 点検の結果、部品交換が必要なものは、有料で交換します。

#### ●定期点検の主な内容

項目	内 容
据付状態	設置面、配管状態、配管その他の 保温処置、電気配線などの確認
機能部品	電気部品(配線、導通、動作の確認)、 弁類(減圧弁、逃し弁)などの点検 および消耗部品の交換

### ●消耗部品 以下の部品は消耗部品です。





#### お願い

減圧弁、逃し弁の交換時は、 当社純正部品をご指定く ださい。

## 日常点検とお手入れ

#### 日常のお手入れ: リモコンのお手入れ

表面が汚れたときは、乾いた布や 固くしぼった布で拭いてください。





- お願い ●ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品 は使用しないでください。(変形や変色の原因)
  - リモコン内部には電気部品が入っていますので、水 をかけないようにしてください。(故障の原因)

#### 日常のお手入れ:浴槽アダプターのお手入れ

浴槽のお湯を排水した後に行います。

(1) 浴槽アダプターフィルターを外し、 水洗いする

歯ブラシなどを使用すると、細部の 汚れがおちます。

②元どおりに取付ける

取付けがゆるいと、運転中に外れ 故障の原因になります。



▲ 警告

浴槽にお湯がないときは、高温さし湯スイッチを 押さない (やけどの原因)

お願い ● 浴槽アダプターの角部や突起で手、 指などにけがをしないようにして ください。

#### |年に2~3回程度:漏電遮断器の動作点検

漏電遮断器の点検は、電源供給中に行なってください。

①テストボタンを押す


電源レバーが「入↓→「切」になれば 正常です。「切」にならない場合は、 据付工事店にご連絡ください。

②必ず電源レバーを「入」に戻す

⚠ 警告.

漏電遮断器の動作を確認する (感電の原因)

貯湯タンクユニット



#### 1年に2~3回程度:逃し弁の点検

動作点検と水漏れ点検を行います。

#### 動作点検

レバーを上げ、水(お湯)が排水口から出ることを確認する

水(お湯)が出れば正常です。水(お湯)が出ない場合は、電源プレーカー または漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店にご連絡くだ さい。また、レバーの動きが悪い場合は、早めに据付工事店ご連絡ください。 動作確認後は必ずレバーを下げてください。

⚠ 警告.


点検時は、配管に手を触れない (やけどの原因)

#### 水漏れ点検

沸き上げをしていないとき(台所リモコンに「沸増し中」が表示されて いないとき)、排水口から水(お湯)が出ていないかを確認する

水(お湯)が出ていなければ正常です。水(お湯)が出ている場合は、レバー を数回、上下に動かします。それでも、水が止まらない場合は、電源ブレー カーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店にご連絡く

#### 貯湯タンクユニット



#### 

逃し弁の点検をする

タンクや配管が破裂して、やけどの原因になります。

#### 1年に2~3回程度:タンクのお手入れ

①貯湯タンクユニットの排水栓(2箇所)を 約1~2分間開く

タンクの下部にたまった汚れを排水します。 排水ホッパーから排水があふれないように 排水栓を調整してください。


②汚れがなくなったら排水栓(2箇所)を 閉じる

汚れが多い場合は、数回繰り返します。

**∧ 警告** 

排水時はお湯に手を触れない (やけどの原因)

お願い ・沸き上げ中(台所リモコンに「沸増し中」 が表示されているとき)は行わないで ください。



#### 1年に2~3回程度:配管の点検

配管の保温材破損や水漏れがないか点検します。

水漏れが生じている場合は、据付工事店にご連絡ください。特に冬季に入る前には、必ず保温材のチェック を行います。破損している場合、配管が凍結し、本体や配管が破損することがあります。

⚠ 注意 -

配管を点検する 水漏れが起きた場合、機器の周辺に被害を 及ぼすことがあります。

お願い ●本体や周辺配管などから水漏れが生じた場合は、200V電 源プレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にし て据付工事店へご連絡ください。


#### 1年に1回程度:貯湯タンクユニットのお手入れ

- ①機器内の水をすべて排水する(→25ページ)
- ②排水完了後、水の濁りがなくなるまで、給水・排水を繰り返す
- ③運転の準備をする(→11ページ)

## 停電したときなど

この給湯機は、約4時間のメモリ機能がついていますので、短時間の停電であれば、お客さまが設定した 「時刻」や「運転モード」などの設定は失われずにすみます。

ただし、長時間の停電の場合は、初期設定に戻りますので次の処置をしてください。



#### ● 長時間停電すると(約4時間以上)

リモコン	機能	初期設定に戻る	処 置
	時刻	「PM12:00」 の点滅	必ず時刻を合わせ直してください。(→12ページ) 時刻が止まったままで時刻を合わせをしていないと、「夜間沸き上げ」ができません。 また、正しい時刻に合わせていないと、電気料金が削高になる場合があります。
	電力契約モード	3	ご利用の電力契約モードに設定し直してください。(→13ペーシ)
	運転モード	おまかせ	ご利用の運転モードに設定し直してください。(→14ページ)
台所	沸き上げ温度	AU	ご利用の沸き上げ温度に設定し直してください。(→14ページ)
	音量	中	ご利用の音量に設定し直してください。(→15ページ)
	強制沸増	解除	再度、設定し直してください。(→17ページ)
	ふろ自動予約	解除	再度、設定し直してください。(→23ページ)
	休止日数	解除	再度、設定し直してください。 (→24ページ)
	優先権	台所リモコン	ご利用のリモコンに設定し直してください。(→16ページ)
台所	給湯湯温	<b>42℃</b>	ご利用の給湯湯温に設定し直してください。(→16ページ)
à\3	ふろ自動 (湯はリ)	「切」	再度、ふろ自動運転スイッチを「入」にしてください。(→20ページ) <b>浴槽の湯がさめてしまった場合</b> いったん、浴槽の湯を全部抜いてから、湯はりを行なってください。(浴槽に湯が 残っていると、湯はりを再開したときに設定湯温・水位が保てなくなります。)
	ふろ湯量	レベル5	ご利用の湯量に設定し直してください。(→19ページ)
ふろ	ふろ湯温	42℃	ご利用の湯温に設定し直してください。(→19ページ)
	ふろ自動継続時間	4時間	ご利用の継続時間に設定し直してください。(→21ページ)

#### ●ヒートポンプユニットの沸き上げ(夜間時間帯に停電が発生した場合)

- ●短時間の場合、停電終了後、沸き上げをはじめます。
- ●4時間以上続いた場合は、沸き上げできません。

#### 断水や近くで水道工事が行われるとき

工事が行われる前に専用止水栓(給水配管)を閉じてください。

工事が終了したら、水道用水栓を開き、水の汚れがなくなったのを確認してから、専用止水栓(給水配管)を開いて 使用を再開してください。

お知らせ ●濁った水で貯湯タンクユニット内の減圧弁(ストレーナー部)が目詰まりし、湯量が減少したり、お湯が濁る 原因になります。

## 故障かな?

#### こんなときは故障ではありません

#### ■ヒートポンプユニットが運転/停止を繰り返す

気温が低いときは、熱交換器の除霜のためファンの運転/停 止を繰り返します。

■沸き上げ運転中、ヒートポンプユニットの蒸発器が霜で白くなる

冬期運転中は蒸発器に霜がつくことがあります。

#### ■排水口からお湯が出ている

沸き上げ運転時は、貯湯タンクユニット内の水の温度が上昇 し膨張します。この膨張分が逃し弁から排水されます。

#### ■お湯が白く濁って見える

水中に溶け込んでいた空気が、蛇口を開けたときに細かい泡 となって出でくる現象です。少し時間をおくと消えます。

■夜間時間帯になっても、すぐに沸き上げを行わない

給水水温が高い場合や残湯量が多い場合は、夜間時間帯に なってもすぐに沸き上げを行いません。夜間時間帯が終了す る時刻に合わせて沸き上げを完了させます。(ピークシフト機能)

#### ■台所リモコンから "熱いお湯が出ます" の音声が流れる

台所リモコンの給湯湯温表示が「ーー」から「60℃」に戻る時 に、"熱いお湯が出ます"の音声が流れます。

■夜間時間帯にヒートポンプユニットが動いていない

運転開始時刻は、今までの使用湯量を考慮して自動制御し ています。

■気温が低いとき、浴槽アダプターからポンプの運転音がする 凍結防止のため、浴槽の残り湯を循環をします。(→27ページ)

■沸き上げ運転中、ヒートポンプユニットのドレン口から水がでる ヒートポンプが大気から熱を吸収するときに、結露した水が でてきます。

#### ■お湯から油がでる、お湯が臭い

初めて使用するときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に 混ざって出る場合がありますが、しばらくすると消えます。

#### ■給湯温度表示が「ーー」表示になる

給湯とふろ湯はりまたはたし湯を同時に行うと表示されます。 給湯温度は、ふろ湯はり中またはたし湯中の温度と同じに なります。蛇口(湯水混合栓)で給湯温度を調節してください。

#### ■リモコンの時刻表示がPM12:00で点滅する

停電が原因です。時刻を合わせ直してください。(→30ページ)

#### リモコンにエラーが表示された場合の処置

#### ■お知らせ表示(故障ではありません。)

ふろ自動ランプが赤色に点滅し、リモコンの時刻表示部にお知らせが表示された場合は、次の処置をして ください。(ブザーでもお知らせします、また一部は音声でもお知らせします。)

表示	原因	処 置
<i>E0 1</i>	浴槽の排水栓を開けたまま、ふろ自動運転 をしたとき	浴槽の排水栓を閉じてください。
C 0 2	浴槽の残り湯が多いまたは残り湯の温度が 低すぎて、設定温度に湯はりできないとき	浴槽の残り湯を減らしてから、ふろ自動 運転をしてください。
C 0 3	貯湯タンクユニット内の貯湯量が少ないのに、 ふろ自動運転をしたとき	貯湯タンクユニット内湯量を確保してか らふろ自動運転をしてください。

●お知らせ表示の解除をする場合は「ふろ自動」スイッチを押します。

#### ■エラー表示(故障です。)

機器に異常が発生した場合は、リモコンのブザーが鳴り時計表示部にエラー表示を点滅表示させ、異常が あることをお知らせします。

表示	原 因	処 置	
E0 1~E36	貯湯タンクユニット関係の 故障です。	使用を中止し、エラーコード表示内容を控え	
HO I~H30	ヒートポンプユニット関係の 故障です。	ていただき、据付工事店(販売店)までご連絡ください。	

### 故障かな?(つづき)

### こんなときは調べてみましょう

症 状	原 因	処 置
	200V電源ブレーカーが「切(OFF)」 になっている	「切(OFF)」になっている場合は、「入(ON)」にしてください。
リモコンの表示部が 点灯しない (電源が入らない)	漏電遮断器の電源レバーが「切(OFF)」 になっている	「切(OFF)」になっている場合は「入(ON)」にしてください。再度「切(OFF)」になる場合は、そのまま提付工事店(販売店)へご連絡ください。
	停電している	停電が終わるまでまってください。
	専用止水栓(給水配管)が閉じている	閉じていれば開いてください。
お湯が出ない	断水している/給水圧が低い	水道局へ問い合せてください。
お湯の出が悪い	配管が凍結している	据付工事店(販売店)へご連絡ください。
	停電している	停電が終わるまでまってください。
	リモコンの時計表示が点滅している	時刻を設定してください。(→12ページ)
	台所リモコンに「使用再開」が表示している	休止スイッチを押し、沸き上げ停止を取消してくださし (→24ページ)
お湯がぬるい	沸き上げ湯温設定が低い	「深夜のみ」モードで沸き上げ湯温設定が「LO」の場合は「HI」にしてください。(→14ページ)
お湯が足りない	沸き上げ運転時以外でも、排水口から お湯(水)がでている	逃し弁の点検を行なってください。(→28ページ) 逃し弁が正常でもお湯が出ている場合は、減圧弁まは缶体保護弁の故障が考えられますので据付工事」 (販売店)へご連絡ください。
	深夜時間帯にお湯をたくさん使用した	強制沸増を利用してください。(→17ページ)
	いつもに比べてお湯をたくさん使用した	強制沸増を利用してください。(→17ページ)
浴槽のお湯が	湯はり湯温の設定が高い	湯はり湯温の設定を低くしてください。(→19ページ またはさし水をしてください。(→22ページ)
あつい	高温さし湯中	高温さし湯を中止してください。(→22ページ)
浴槽のお湯が ぬるい	湯はり湯温の設定が低い	湯はり湯温の設定を高くしてください。(→19ペーシ または高温さし湯をしてください。(→22ページ)
浴槽のお湯が 少ない	湯はり湯量の設定が少ない	湯はり湯量の設定を多くしてください。(→19ペーシ またはたし湯をしてください。(→22ページ)
浴槽のお湯が	湯はり湯量の設定が多い	湯はり湯量の設定を少なくしてください。(→19ペーシ
多い	浴槽に残湯が多い状態で湯はりをした	浴槽の残湯を排水してから湯はりをしてください。
高温さし湯が できない	湯はり中	湯はりが完了してから高温さし湯を使用してくださ (→22ページ)
	貯湯量表示が消え、「残り湯少」表示 が点滅している	を使用してください。(→22ページ)
	蛇口でお湯を使ってる	蛇口でお湯を使ってるときは、高温さし湯できませ 給湯が終わるまでまってください。(→22ページ)
給湯温度を 変更できない	リモコンに優先権がない	浴室リモコンのふろ優先スイッチを押してから、給 温度を変更してください。(→16ページ)
給湯温度が おかしい	湯はり中またはたし湯中	ふろ湯はり中や、ふろ自動のたし湯中は給湯温度 湯はり温度と同じとなります。

### こんなときは調べてみましょう



症状	原因	処 置
ふろ自動スイッチを 押しても動作しない	貯湯量表示が消え、「残り湯少」表示 が点灯または点滅している	強制沸増を行なって、湯量を確保してからふろ自動ス イッチを押してください。
さし水ができない	蛇口でお湯を使ってる	蛇口でお湯を使ってるときは、さし水ができません。 給湯が終わるまでまってください。(→22ページ)
クリーニングが できない	蛇口でお湯を使ってる	蛇口でお湯を使ってるときは、クリーニングできません。 給湯が終わるまでまってください。(→21ページ)
排水口から 水が出ている	逃し弁、滅圧弁または缶体保護弁の 故障です。	逃し弁の点検を行なってください。(→28ページ) 逃し弁が正常でもお湯が出ている場合は、減圧弁や 缶体保護弁の故障、または、逆流防止機能のない湯水 混合栓からの回り込みが考えられますので据付工事 店(販売店)へご連絡ください。

上記にしたがって処置をしても、なお異常がある場合は、お買上げの販売店またはお近くの 「三菱電機 修理窓口」(→34ページ)へご相談ください。

#### 安全のための 自動制御 の内容 -蛇口に行くお湯(給湯)とおふろに行くお湯を同時に使うとき-

「湯はり」中に 蛇口でお湯を使うと・・・	湯はり中	やけどしない温度で湯はりと給湯を します。 (湯はり時間は長くなります。)
「高温さし湯・さし水」中に 蛇口でお湯を使うと・・・	高温さし湯・さし水中	「高温さし湯・さし水」は一時的に ストップし、給湯が終わると再開し ます。
「クリーニング」中に 蛇口でお湯を使うと・・・	カリーニング中	「クリーニング」は一時的にストップ し、給湯が終わると再開します。
蛇口を使っているときに 「高温さし湯・さし水・たし 湯」をすると・・・		「高温さし湯·さし水」は使用できません。 「たし湯」は使用できます。
蛇口を使っているときに 「クリーニング」をすると・・・	<b>→</b> (1)-70	「クリーニング」は使用できません。
蛇口を使っているときに 「湯はり」をすると・・・		やけどしない温度で湯はりと給湯を します。 (湯はり時間は長くなります。)

#### ■保証書(添付)

鬱保証書は、必ず「お買上げ日、据付工事店名(販売店名)」 などの記入をお確かめのうえ、据付工事店からお受け取り ください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してくだ さい。(取扱説明書、据付工事説明書なども保証書と一緒 に保管してください。)

総据付工事説明書(別添付)で指定されていない別売品を用 いて使用した場合、故障が生じたときには責任を負いかね ます。

保証期間…お買上げ日から2年間です。 ただし、熱交換器・コンプレッサーは3年間、 タンクは5年間です。

#### ■補修用性能部品の保有期間

総この製品の補修用性能部品を製造打切り後10年保有して います。

**鬱補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために** 必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

⇒お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓□・ご相談窓 □ | (右一覧表)へご相談ください。

#### ■修理を依頼されるときは

②「故障かな?」(→31ページ)にしたがってお調べくださ。 い。なお不具合がある場合は、電源を「切」にしてから、 据付工事店(販売店)にご連絡ください。

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の 規定にしたがって据付工事店(販売店)が修理させていた だきます。

総保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。

2. 形名

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

#### ◎ご連絡いただきたい内容

: 三菱 館織 ヒートポンプ式電気給湯機 1 品名 :側面カバー表示してあります。

3. お買上げ日:年月日

4. 故障の状況:できるだけ具体的に

5. お名前・ご住所(付近の目印なども)・電話番号・訪問希望日

#### この製品はBL認定品です。



BL認定は、財団法人ベターリビングが住宅 設備機器のなかでも、特に優れた商品に与え るもので、以下の特典があります。

- 無料保証期間が2年間です。ただし、熱交換器・コンプ レッサーは3年間、タンクは5年間です。
- 割増融資が受けられます。 住宅新築時に、この温水器と一定の条件を満たす冷暖房機器 を同時設置すると150万円の割増融資が受けられます。


#### 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

#### まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





### 雷話受付:365日24時間

	批狗证	氢地	!区
札	幌 (011) 890-7520 札幌市厚別区大谷地東 2-1-18	室	蘭 (0143) 45-5781 室蘭市東町 1-17-19
旭	川 (0166) 26-5580 旭川市曜1条 8-1-4	苫儿	、牧 (0144) 55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18
北	見 (0157) 25-7045 北見市柏陽町 577-60	小	樽 (0134) 33-3380 小樽市線 2-28-22
釧	路 (0154) 24-1355 釧路市喜多町 2-25	函	館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57
帯	広 (0155) 35-3111 帯広市西13条北 4-1-13		

黄化地区

100		-	The second secon
青	森 (017) 773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184	秋	田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36
弘	前 (0172) 32-6535 弘前市大字青山 4-20-3	横	手 (0182) 32-1785 横手市卸町 3-2
八	戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8	大	館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44
む	つ (0175) 22-3277 むつ市横迎町 2-11-7	Ш	形 (023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21
盛	岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11	酒	田 (0234) 35-8230 酒田市上安町 1-11-11
水	沢 (0197) 25-4511 水沢市卸町 2-3	鶴	岡 (0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
釜	石 (0193) 23-4611 釜石市定内町 3-10-1	米	沢 (0238) 37-5554 米沢市中田町 742-8
仙	台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町2-18-23	福	島 (024) 534-7123 福島市御山字田中 58
気化	山沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2	郡	山 (024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1
石	巻 (0225) 95-9111 石巻市門脇字四番谷地 16-268	会	津 (0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7
古	川 (0229) 24-3595 古川市米袋字大窪 25-1	原	町 (0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173
		いれ	つき (0246) 26-1822 いわき市内郷御台境町錦巻 75-8
L			K00C

#### 与那 署 地 区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

フロントセンター東京 電話 (03) 3424-1111 FAX (03) 3424-1115

東京都世田谷区池居 3-10-3

#### 甲信越地区

新 潟 (025) 274-9165 新潟市竹尾卸新町 752-9

岡 (0258) 23-3323

長岡市南陽 1-1118-1 上 越 (0255) 24-1160 上越市春日山町 3-6-3

長 野(026)221-3232 長野市稲葉 904 松 本 (0263) 27-2461

松本市芳川野溝 531 飯 田 (0265) 52-5396 飯田市上郷別府 3367-1

山 梨(055) 222-2711 甲府市下飯田 1-4-11

#### 愛知県

フロントセンター名古屋 電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268

名古屋市東区矢田南5-1-14

沼 津 (0559) 22-7111 沼津市若葉町 20-1

岡 (054) 284-0821

浜 松 (053) 463-8455 浜松市上西町 62-5

岐 阜(058)275-0909 岐阜市中線 3-24 中津川 (0573) 65-6646

中津川市駒場字町裏 526-2 高 山(0577)33-7410

四日市 (0593) 47-0621 四日市市日永 5-7-16 松 阪 (0598) 29-7664

山 (0766) 56-0121 射水郡小杉町青井谷 1-1-1

金 沢 (076) 252-8133

福 井(0776)22-6340

#### 関西地区

大阪府・奈良県・和歌山県(田辺・新宮を除く) 兵庫県 (阪神・淡路地区) ・京都府 (畿北を除く)

フロントセンター関西 電話 (06) 6454-3901 FAX (06) 6454-3900

大阪市北区大淀中 1-4-13

滋 賀(077)552-4058 栗太郡栗東町安養寺 2-4-25

福知山市厚中町 61

畿 北 (0773) 23-5960 田 辺 (0739) 23-1109

姫 路 (0792) 94-3383 新 宮 (0735) 22-2495

豊 岡 (0796) 24-6360 農岡市山陰 376

◎所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

#### 中国 四国地区

広島県・山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県

中・四国CSセンター 電話 (082) 890-6365 FAX (082) 890-6367

広島市南区大洲 4-3-26

力州地区

福 岡 (092) 412-5333 福岡市博多区豊 1-9-13

北九州 (093) 653-1231 北九州市八幅東区昭和 2-5-25 久留米 (0942) 45-2661

久留米市東合川新町 7-20 佐 賀(0952)31-4189

佐賀市鍋島町大字八戸溝348-2

唐 津 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50 長崎(095)843-0622 長崎市大橋町 23-4

佐世保 (0956) 30-7740

本 (096) 380-0211 熊本市石原町 326-1

八 代 (0965) 33-5173 八代市緑町 13-1

大分(097)558-8803

大分市向原西 1-8-1 宮 崎 (0985) 56-4900

宮崎市大字赤江字飛江田150-

延 岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5

鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17

沖 縄 (098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問合わせは 三菱電機お客さま相談センター 365日 24時間

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

聯全国どこからでも おかけいただけるフリーダイヤル

**0120-139-365** (通話料金無料) 総通常電話番号 (携帯電話・PHS対応) 03-3414-9655

版FAX 03-3413-4049

当社家電品についてのご意見やご要望は 地区お客さま相談室

(月~金曜日 9:00~17:00 祝祭日を除く)

北海道 (011) 893-1313 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11 東 北 (022) 231-8282 〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33 首都圏 (03) 3414-9722 〒154-0001 東京都世田谷区池房 3-10-3 中 部 (052) 972-7222 〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-4-3 北 陸 (076) 252-1356 〒920-0811 金沢市小坂町西 81

関 西 (06) 6451-3611 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13 中 国 (082) 278-1322 〒733-0833 広島市西区商工センター 6-2-17

四 国 (087) 879-1190 〒761-1705 香川郡香川町大字川東下 717-1

九 州 (092) 571-2211 〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35

KOOC

34

h

な

	セット	SRT-HP711		
形名	ヒートポンプユニット	SRT-HP711HPU		
	貯湯タンクユニット	SRT-HP711TU		
適	用電力制度	時間帯別電灯 通電制御型		
種	類(設置場所)	屋外型		
タ	ン ク 容 量	300L		
定	格電圧・周波数	単相 200V∙50/60Hz		
۲	定格加熱能力※2※3	4.5kW		
1	定格消費電力※3	1.3kW		
ヒートポンプユニット	夏期加熱能力/消費電力※2※4	4.5kW/1.2kW		
主	冬期加熱能力/消費電力※2※5	4.5kW/1.4kW		
×	冬期高温加熱能力/消費電力 ※1 ※2 ※6	4.5kW / 1.8kW		
風呂保温 保温 ヒーター		1.0kW		
消費電力 循環ポンプ		0.1kW		
凍	結防止ヒーター	0.1kW (冬期のみ作動)		
最	大 電 流	25A		
沸	き 上 げ 温 度	約65℃~90℃		
寸法	ヒートポンプユニット	高さ 670mm X 幅 810mm X 奥行き 320mm		
法	貯湯タンクユニット	高さ 1635mm X 幅 1090mm X 奥行き 450mm		
質	ヒートポンプユニット	62kg		
量	貯湯タンクユニット	約95kg (満水時約395kg)		
運	転 音 <sup>※7</sup>	45dB		
最	大 使 用 圧 力	170kPa		
冷	媒名(封入量)	CO <sub>2</sub> (0.63kg)		
安	全 装 置	漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁		
	モコン 台 所 リ モ コ ン	RMC-711K(外形寸法 : 縦 140mm 横 125mm 厚さ 20mm)		
(	別売) 浴室リモコン	RMC-711B(外形寸法 : 縦 100mm 横 200mm 厚さ 31mm)		

- ※1 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。 ※2 清き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。 ※3 作動条件:外気温 (乾球温度 / 選球温度) 16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃ ※4 作動条件:外気温 (乾球温度 / 選球温度) 25℃/21℃、水温24℃、沸き上げ温度65℃
- ※5 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/4℃、水温9℃、沸き上げ温度65℃
- ※6 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7C/6C、水温9C、沸き上げ温度90C
- ※7 定格条件下での測定 (JISのルームエアコンディショナに準じ測定)

- ※3、4、5、6、7 について<del>---</del>

- ●外気温:理科年表、月別平年気温・湿度(1961年から1990年までの平均値) ●水 温:(社)ソーラーシステム振興塩会「ソーラーシステムの設計基準に 関する調査研究」(昭和57年9月)
- ●いずれも東京・大阪の季節別環境条件です。

製品形名〈製造番号〉			据付工事店(販売店)の店名・住所・電話番号
SRT-HP711 〈		>	
お買上げ日			
年	月	日	

点検・修理時の覚え書きとしてご使用ください。



#### ★長年ご使用の給湯機の点検を!

●この製品の補修用性能部品の保有期間は、 製造打切り後10年です。

こんな症状は ありませんか

●貯湯タンクユニットの設置 場所が濡れている。 ●お湯が早くなくなる。 ●時々漏電遮断器がはたらく。 ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源ブ レーカー及び本体の漏電遮断 器を切り、据付工事店に点検・ 修理(有料)をご相談ください。

### ▲ 三菱電機株式会社

群馬製作所 〒370-0492 群馬県新田郡尾島町岩松800 電話番号 0276-52-1111 (代表)

148017-0080 <2001-06 > T964Z044H01

**		